



Руководство по эксплуатации увлажнителя воздуха
Deerma Humidifier для клиентов интернет-магазина
«Mi-Home»

Для обеспечения безопасной и корректной работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Руководство по эксплуатации

Благодарим за выбор увлажнителя воздуха Deerma Humidifier. Перед началом использования продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и правилами использования. Ввиду возможных изменений руководства производителем, приоритетную силу имеет использование реального продукта.

Основные характеристики:

Цвет: белый

Материал: пластик

Мощность: 25 Вт

Размеры: 180×210×595 мм

Напряжение: 220 В/50 Гц

Емкость резервуара: 6 л

Очистка и обслуживание

1. Для поддержания оптимальной производительности увлажнителя следует регулярно очищать водозаборник увлажнителя.
2. Перед очищением устройства или добавлением воды, выключите увлажнитель и отсоедините вилку питания.
3. Не очищайте поверхность устройства химическими растворителями, бензином, полировочным порошком и т.д.
5. Регулярно меняйте воду в резервуаре, чтобы обеспечить стабильную работу устройства.

Внешний вид устройства



Меры предосторожности

1. Нельзя перемещать или переворачивать устройство во время работы.
2. Обеспечьте недоступность устройства для детей.
3. Не размещайте устройство на наклонной поверхности.
4. Не размещайте устройство в тех местах, куда могут проникнуть прямые солнечные лучи.
5. Размещайте увлажнитель не менее, чем в 2 метрах от мебели и другого электрооборудования.
6. Для избавления от накипи и увеличения срока службы увлажнителя, используйте очищенную воду.


Порядок действий при добавлении воды:

1. Снимите верхнюю часть корпуса изделия.
2. Поверните против часовой стрелки и извлеките водозаборник.
3. Налейте необходимое количество воды, при этом не превышая максимальную отметку.
4. При желании, Вы можете добавить эфирные масла в специальный желтый отсек, расположенный в нижней части корпуса устройства.



Примечание: на боковой стороне корпуса имеется шкала, которая позволяет определить уровень воды в резервуаре.

Описание функций




В нижней части корпуса расположена сенсорная панель управления.

Кнопка включения/интенсивности распыления тумана. Нажмите на кнопку по левую сторону от индикатора, чтобы включить устройство. При включении устройство распыляет пар с **максимальной интенсивностью**, а индикатор находится в первом положении.

Произведя повторное нажатие, индикатор переходит во второе положение, а устройство распыляет воду на **средней передаче**.

Произведя третье нажатие, индикатор переходит в третье положение, а устройство начинает распылять воду на **низкой передаче**.

Еще раз нажав на кнопку, устройство автоматически выключится, при этом операции будут повторяться в следующем порядке:



Примечания:

1. Для переключения в автоматический режим, нажмите на кнопку, расположенную по правую сторону от индикатора. В этом режиме, устройство самостоятельно выбирает интенсивность распыления для поддержания оптимального уровня влажности.
2. При ручной установке передач, датчик влажности включается автоматически, а показанный цвет кругового индикатора соответствует влажности текущей рабочей среды:
 - Низкий уровень влажности отображает красный цвет, диапазон влажности составляет менее 45%;
 - Средний уровень влажности отображает зеленый цвет, диапазон влажности составляет 45%-75%;
 - Высокий уровень влажности отображает синий цвет, диапазон влажности составляет более 75%;
3. При переходе индикатора в 4 положение, Вам необходимо пополнить резервуар водой.
4. После включения устройства, увлажнитель работает в режиме высокой интенсивности распыления по умолчанию и останавливается по мере увлажнения до установленного диапазона влажности (около 70%). После того, как текущая влажность окружающей среды становится ниже установленного диапазона влажности, устройство снова включается.
5. Обязательно отсоедините вилку питания, когда устройство не включено.

